



Sealbulance

Használati Útmutató

A Sealbulance egy egyedülálló, új, rekreációs vízi eszköz, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a szabadidős vízisportok és egyéb vízi tevékenységek során. Termékünk segítségére lesz, ha kimerült úszás közben, izomgörcs esetén, amikor az időjárás kiszámíthatatlanná válik, feltámad a szél és a sodrás túl messzire viszi, vagy ha a vízből való kijutás bármely más okból kifolyólag meghaladja az energiáját.

Kényelmes, könnyen működtethető és újra felhasználható.

A Sealbulance tökéletes eszköz mindenki számára, aki szereti a természetes vizeket és a vízi sportokat, az úszást, szörfözést, kajakozást, aki magabiztosan úszik, de biztonságban szeretné érezni magát abban az esetben is, ha valami váratlan esemény közbejön.

Hogyan működik?

Csak húzza meg a kis sárga fogantyút (kioldózsínór) és az övben lévő ballon felfújódik segítve ezzel a vízben a lebegést.

Használat esetén a Sealbulance a CO₂ gáz hatására felfúvódik és a víz felszínén tartja viselőjét. Az eszközt a hozzátartozó övben elhelyezve a derékra kell csatolni. A kioldózsínór (kis sárga fogantyú) a heveder közepén elől található.

Használat esetén az eszköz aktiválásához ezt a zsinórt (kis sárga fogantyú) kell, egy határozott mozdulattal a jelző nyíl irányában megrántani. Aktiválás után a ballon azonnal felfúvódik. A ballont egy meghatározott hosszúságú heveder rögzíti az övhöz. A CO₂ gáz a CO₂ patronból távozik a ballonba. A patron egy kifejezetten erre a célra gyártott eszközzel (inflátor) lehet oldani, mely abban a pillanatban az eszközt működésbe hozza.

A ballon felfújt állapotban „két egymásba öltött fóka uszonyra” hasonlít és a segítségre szoruló a víz felszínén tartja a segítség megérkezéséig, az „uszonyok” az eszközt viselő hóna alá kerülve körbe-ölelik a felsőtestét.

Mindenkinek ajánljuk ezt az eszközt, minden vízbiztos személynek, aki természetes vízben fürdőzik, úszik, sportol és nagyobb biztonságban akarja magát érezni. A Sealbalance-t felnőttek és 12 évesnél idősebb gyermekek számára terveztük, M-es méretben 100 kg-ig és L-es méretben 150 kg felhasználói súlyig használható.

A termék újra használható a CO2 kis patronok cseréjével. Biztonsági okból kifolyólag kizárólag a cégünk által ellenőrzött és forgalmazott patronokkal használható! A patronokat használat után javasoljuk, hogy az erre megfelelő szelektív gyűjtőbe helyezze!

Ügyeljen rá, hogy az automatikusan felfújódó vagy a manuálisan aktiválható Sealbalance-hoz ne erősítsen hozzá semmit, amely megakadályozhatja, hogy szükség esetén az eszköz felfújódjon.

A Sealbalance Automatic – automatikusan felfújódó eszköz azon esetekben ajánlott, amikor a vízbe jutáskor szeretnénk azonnali segítséget. Az Automata Sealbalance az erre kifejlesztett speciális inflátornak köszönhetően a vízbe kerülést követően azonnal, másodpercek alatt felfújódik. Ennek megfelelően az automata verzió nem alkalmas úszás és egyéb vízi sportok során.

Az eszköz nem helyettesíti a mentőmellényt, de szükség esetén további felhajtóerőt biztosít! Kizárólag úszni tudó vízbiztos felnőttek és 12 éven felüli gyermekek számára javasolt!

Az Ön Sealbalance eszköze M-es méret esetén minimum 75 Newton, L-es méretnél 120 Newton felhajtóerőt biztosít.

Az felhajtóerő szerinti besorolás az a súlymennyiség, amelyet egy lebegést és úszást segítő eszköz képes a víz tetején megtartani. Annak érdekében, hogy a Sealbalance felhajtóereje megfeleljen mind az Ön súlyának, mind az esetleges Ön által használt ruházat súlyának, javasoljuk, hogy használja a megfelelő (M / L) méretet, amely garantálja az Ön számára megfelelő felhajtóerőt.

Mivel tudjuk, hogy a minőségi anyagok elengedhetetlenek a megbízható eredmények eléréséhez, a gyártás során csak kiváló minőségű anyagokat használunk.

A termék hitelesítése (PFD) folyamatban van, jelenleg rekreációs vízi eszközként kerül forgalmazásra. A terméket használati mintaoltalom (HU000005015U) védi.

Kezelési útmutató:

- A Sealbulance tisztításakor csak enyhe szappanos oldatot használjon.
- Soha ne használjon vegytisztítást, erős mosószereket, benzint vagy oldószereket a folt Sealbulance-ról történő eltávolításához.
- Ne tegye semmilyen körülmény között a mosógépbe!
- Ne próbálja mikrosütőben megszáritani!
- Ne vasalja!
- A használaton kívüli Sealbulance-t, javasoljuk száraz, hűvös helyen tárolni.
- Ne tegye ki sugárzó hőnek!
- Az üres (használt) patront dobja szelektív, fémnek szánt hulladékgyűjtőbe!

Hajtogatási útmutató

- A Sealbulance-t tegyük egy lehetőleg sík felületre.
- A tokot tegyük mögé, és nyissuk szét.
- Az óramutató járásával ellenkezően, csavarjuk ki a patront.
- Vegyük le a sárga kupakot, tartsuk lenyomva a zöld szelepet, amíg minden CO2 gázt kipréseltünk a ballonból.
- Terítsük ki a ballont, tegyük vissza a sárga kupakot.
- Egymás után kétszer hajtsuk be a ballon felső részét, a vonalak mentén, majd az alsó részét hajtsuk vissza, hogy egy csíkot kapjunk.
- Így tegyük a ballont a tok felső részére, a kioldózsínórt dobjuk a tokon kívülre.
- A tok alsó részét hajtsuk a felsőre, és rögzítsük a tépőzárral.
- Ezután legyező alakban hajtsuk össze a ballon egyik felét, tegyük a tokba, majd rögzítsük a tépőzárát. Ugyanígy a másik oldalt is. A kioldót hagyjuk szabadon.
- Hajtsuk vissza a kilincset a helyére.
- Pattintsuk be a zöld indikátort.
- Csavarjuk be az új patront az óramutató járásának megfelelően, és határozottan húzzuk meg.
- Zárjuk be teljesen a tépőzárát úgy, hogy a kioldó, a tok belső részén legyen.
- Simítsuk ki a tokot, mindkét oldalán.
- A Sealbulance újra használatra kész!

Szükség esetén a www.sealbulance.hu oldalon található hajtogatási kisfilm nyújt további segítséget.

FIGYELMEZTETÉS – KIZÁRÓLAG VÍZBIZTOS ÚSZÁSTUDÁSSAL AJÁNLJUK!